

## Homecast HC5300

Reziimide ja tähenduste otsing toimub digiboksi puldist nuppude "üles", "alla", "paremale", "vasakule" abil ja valitud seisundi või reziimi fikseerimine nupu OK abil.

Enne kanalite otsingu algust taastage digiboksi tehase seadete algväärtuse.

### I samm - Tehase seaded/ Reset Factory Default

1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) "**Menu**".
2. Kasutades "**vasakule**", "**paremale**" valige reziim **Täiendava-/Advanced** ja seejärel **Tehase algseadete taastamine/ Reset Factory Default** ja vajutage KJP-I OK
3. Sisestage kasutaja parool (vaikimisi: 0000), kasutades "**vasakule**", "**paremale**" valige "**Jah/Yes**" (vaikimisi on "**Ei/ No**") ja vajutage KJP-I OK.
4. Kasutades "**üles**", "**alla**" valige keel ja vajutage KJP-I OK.
5. Kasutades "**üles**", "**alla**" valige reziim **Käsitsi skaneerimine/ Manual Scan** ja vajutage KJP-I OK Kanalite otsinguks kasutage punkt 3 (II samm).

### II samm - Kanalite otsing/ Installation

1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) nupule "Menu".
2. Valige reziim **Installation** ja seejärel **Käsitsi skaneerimine/ Manual Scan**, kasutades "**üles**", "**alla**", vajutage KJP-I OK.
3. Lahtris **Sagedus/ Frequency** sisestage **306000** (**458000** Narvas, **338000** Tartus, **114000** Pärnus) ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-I "**alla**".
4. Lahtris **Skaneerimise reziim/ Scan Mode** valige **Avatud+CAS/ Free+CAS** ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-I "**alla**".
5. Lahtris **Teenuse tüüp/ Service Type** valige **TV+Raadio/ TV+Radio** ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-I "**alla**".
6. Lahtris **Modulatsioon/ Modulation** kasutades "**paremale**", "**alla**" valige **256-QAM**, vajutage OK ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-I "**alla**".
7. Lahtris **Sümbolite määr/ Symbol Rate** sisestage **6956** ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-I "**alla**".
8. Lahtris **Võrgu otsing/ Network Search** kasutades "**vasakule**", "**paremale**" valige "**Enable**" ja vajutage KJP-I OK.
9. Vajutage KJP-I OK ja oodake kanalite otsingu lõpetamist.
10. Muudatuste säilitamiseks valige "**Yes**" (vaikimisi on "Yes") ja vajutage KJP-I OK.
11. Väljumiseks vajutage KJP-I nupule "**Menu**".

Tänu sisselülitatud võrgu otsingule, kõik kanalid leitakse automaatselt sagedustel:

Talinnas: 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 594 MHz

**NB! EPG/ Telekava** vastavuseks digiboksil peab olema paigaldatud õige **GMT nihe/ GMT Offset** Ajavööndi muutmiseks kasutage **Võimaluse-/ Option** -> **Kella seadistamine/ Time Setting** (parool vaikimisi on 0000)

Lahtris **Kellaaja olek/ Time Mode** valime **TDT**

Lahtris **Offset** valime **+02:00**

Lahtris **Suveaeg/ Day light saving** valime **Sees/ Enable**

### !!! Digikaart

**Homecast HC5300** digiboksi puhul sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga alla