

Homecast HC5300

Рекомендуем перед поиском каналов вернуть дигибокс к заводским установкам.

Поиск режимов и значений осуществляется на пульте дигибокса кнопками "вверх", "вниз", "влево", "вправо", а фиксация выбранного положения или режима осуществляется кнопкой ОК.

Шаг I – Возврат к заводским установкам

1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "**Menu**".
2. Выбрать кнопками "влево", "вправо" режим **Дополнительные функции/ Advanced**, выбрать графу **Сброс к заводским установкам/ Reset Factory Default** и нажать ОК на ПДУ.
3. Ввести пароль пользователя (по умолчанию: 0000), выбрать кнопками "влево", "вправо" "**Да**" (по умолчанию стоит "Нет") и нажать ОК на ПДУ.
4. Выбрать язык, используя кнопки "вверх", "вниз" и нажать ОК на ПДУ.
5. Выбрать режим **Ручной поиск/ Manual Scan**, используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.

Для поиска каналов используйте пункт 3 (Шаг II).

Шаг II – Поиск каналов

1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "**Menu**".
2. Выбрать в режиме **Инсталляция/ Installation** графу **Ручной поиск/ Manual Scan**, используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.
3. В графе **Частота/ Frequency** ввести **306000(458000** в Нарве, **338000** в Тарту, **114000** в Пярну) и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
4. В графе **Режим сканирования/ Scan Mode** выбрать **Открытые+Кодир./ Free+CAS** и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
5. В графе **Тип сервиса/ Service Type** выбрать **ТВ+Радио/ TV+Radio** и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
6. В графе **Модуляция/ Modulation** выбрать **256-QAM**, используя кнопки "вправо", "вниз", нажать ОК и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
7. В графе **Скорость Символов/ Symbol Rate** ввести **6956** и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
8. В графе **Сетевой поиск/ Network Search** выбрать "**Включить/ Enable**", используя кнопки "вправо", "вниз" и нажать ОК на ПДУ.
9. Нажать ОК на ПДУ и подождать пока завершится поиск каналов .
10. Для сохранения изменений выбрать "**Да**" (по умолчанию стоит "Да") и нажать ОК на ПДУ.
11. Нажать кнопку "**Menu**" на ПДУ для выхода.

Благодаря включенному сетевому поиску все каналы найдутся автоматически, находящиеся на частотах:

В Таллине: 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 594 MHz

NB! Для соответствия **EPG** (программы передач) на дигибоксе должен быть выставлен правильный **Часовой пояс/ GMT Offset**. Изменить настройки часового пояса Вы можете в разделе **Опция/ Option => Настройка времени / Time Setting** (пароль по умолчанию 0000)

В графе **Режим времени/ Time Mode** выбираем **TDT**

В графе **Сдвиг/ Offset** выбираем **+02:00**

В графе **Летнее время/ Day light saving** выбираем **Включить/ Enable**

!!! Дигикарточка

Для дигибоксов Homecast HC5300 вставьте карточку в дигибокс чипом вниз