

Инструкция по настройке каналов для дигибоксов: Livas FC-2101PVR

Рекомендуем перед поиском каналов вернуть дигибокс к заводским установкам.

Поиск режимов и значений осуществляется на пульте дигибокса кнопками "вверх", "вниз", "влево", "вправо", а фиксация выбранного положения или режима осуществляется кнопкой ОК.

Пароль пользователя по умолчанию: 0000

Шаг I – Возврат к заводским установкам

1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "Menu".
2. Выбрать, используя кнопки "влево", "вправо", в режиме Установки/ Installation графу Восстановление Системы/System Recovery и нажать ОК на ПДУ.
3. Выбрать Сброс в заводские настройки/ System restore to factory default и нажать ОК на ПДУ.
4. Ввести пароль пользователя (по умолчанию: 0000).
5. Выбрать "Yes", используя кнопки "влево", "вправо", и нажать ОК на ПДУ.
6. Выберите язык, используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.
7. Задайте свой часовой пояс (GMT +02:00), используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.
8. Задайте летнее время, выбрав, например, UK/ Europe, используя кнопки "вверх", "вниз", и нажать ОК на ПДУ.
9. Для поиска каналов используйте пункт 3 (Шаг II).

Шаг II – Поиск каналов

1. Войти в меню, нажав на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку "Menu".
2. Выбрать, используя кнопки "влево", "вправо", в режиме Установки/ Installation графу Кабельный поиск/Cable Search и нажать ОК на ПДУ.
3. В графе Режим поиска/ Search Mode выбрать Ручной/ Manual, используя кнопки "влево", "вправо", и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
4. В графе Частота/ Frequency выбрать 306.0 MHz, используя кнопки "влево", "вправо", и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
5. В графе Скорость Потока/ Symbol Rate ввести 6956, нажать ОК на ПДУ и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
6. В графе QAM режим/QAM Mode, используя кнопки "влево" "вправо", выбрать QAM 256 и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ.
7. В графе Тип поиска/Search Type, используя кнопки "влево" "вправо", выбрать Все каналы и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ
8. В графе Сетевой поиск/ Network Search, используя кнопки "влево", "вправо", выбрать "Вкл/ On" и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ
9. В графе NIT other, используя кнопки "влево", "вправо", выбрать "Выкл/ Off" и перейти на следующую строчку, нажав кнопку "вниз" на ПДУ
10. Нажать ОК на ПДУ и подождать пока завершится поиск и сохранятся найденные каналы.
11. Нажать ОК на ПДУ

Готово!

*** - Благодаря включенному сетевому поиску все каналы найдутся автоматически, находящиеся на частотах:**

306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 506, 514, 594 MHz

NB! Для соответствия EPG (программы передач) на дигибоксе должен быть выставлен правильный Часовой пояс/ Time Offset. Изменить настройки часового пояса Вы можете в разделе Конфигурация/ System Setting / Установка времени/ Time Setting

В графе Часовой пояс/ Time Offset выбираем + 02:00 В графе Летнее время/ Daylight Saving Time выбираем, например, UK/ Europe

Для дигибоксов Livas FC-2101PVR вставьте карточку в дигибокс чипом вниз